



Steuerungen ProZ und ProF

Inbetriebnahme ohne Lichtgitter. Anpassungen für Kontaktleiste

Die Steuerung ist auf den Betrieb mit Lichtgitter voreingestellt.. Sollte kein Lichtgitter verwendet werden, muss folgendes beachtet werden:

Anschluss:

Die rote und blaue Adern müssen von den Klemmen 73 und 75 entfernt werden. Bitte die Aderenden isolieren, so dass kein Kurzschluss entstehen kann.

Parametereinstellungen (nur im erweiterten Parametermodus möglich):

A.480 = 0 - Kein Lichtgitter verwendet

Hinweis: Parameter mit A. !!!! (Statt P.) kommen oberhalb von P.000. Bitte hier NICHT mit P.480 verwechseln!

P.253 = 0 - Einstellung der Endlagen ohne Lichtgitter / Eichmodus

Schaltleiste:

Anschluss der Schaltleiste laut Anleitung:

OSE-Schaltleiste:

45 +12V Braun

44 GND Weiss

43 Signal Grün

P.460 = 5 - OSE-Schaltleiste, dann

P.461 = 3 - Anzahl der Reversierungen

Lichtschanke:

76 +24 V

75 Eingang 5 Eingang Lichtschanke

74 GND

P.505 = 0501 - Lichtschanke

Hinweis:

Wird keine Lichtschanke verwendet, muss eine Brücke zwischen 75 und 76 eingesetzt werden.

Sollte die Steuerung beim Verlassen des Menüs nicht auf „E I C H“ springen, erneutes Einlernen der Endlagen mit P.210 = 5 anfordern.

Ausblenden der Lichtschanke

Wegen Spiralkabel, falls notwendig

- Position anfahren, kurz bevor das Spiralkabel in die Lichtschanke kommt. - Dann:
- P.950 (Abfrage der Torposition in Ink). Wert merken oder aufschreiben
- P.4b1 - 3 (Ausblendung aktivieren)
- P.4b3 - xx = Wert aus der Abfrage 950 w.o. eintragen

Kontakt:

ERET-Tortechnik GmbH

Hirenbachstraße 36

73565 Spraitbach (Ostalbkreis)

Telefon, Support unter:

07176 / 4549 - 391 oder -396